

BIGDATA

ALUMNO: Abraham Mosqueira

Bastián Varas

Deivit Vega

PROFESOR GUÍA: Raymi Vázquez

ASIGNATURA: Computación aplicada



Para iniciar el procesamiento de datos recopilados por diferentes sensores de un reboiler ubicado en una planta generadora de dióxido de cloro, se utilizará la herramienta de análisis DataBruin.

DataBruin ProProcessing Studio: es una herramienta visual e interactiva que permite procesar y analizar datos sin necesidad de programar directamente, facilitando tareas como cargar archivos, filtrar, agrupar o resumir información mediante bloques visuales, siendo ideal para estudiantes que trabajan con datos de sensores, series temporales o procesos industriales para realizar análisis de sus datos y variaciones





 Los cuadrados representan bloques de procesamiento que ejecutan una acción específica mediante programaciones predeterminadas, pudiendo leer y filtrar datos, modificar tipos o eliminar columnas. Estos bloques se conectan entre sí para transformar los datos de forma progresiva y ordenada

 El flujo completo abarca desde la importación del archivo Excel hasta la exportación final de el archivo csv con la tasa de muestreo necesario para el análisis.





lectura del excel


Read Excel: Se comenzó el procesamiento de datos con el bloque de comandos Read Excel, utilizado para importar los datos desde un Excel al entorno de trabajo DataBruin ProProcessing Studio con el fin de trabajar con ellos de forma visual. Este paso permite acceder a las mediciones registradas y utilizarlas en distintos tipos de análisis.

	Fecha	VAL356CI8017- Conductividad	VAL356M003- Carga Motor	VAL356M014- Carga Motor	VAL356M015- Carga Motor	VAL356PI8026- Ind.Presión	VAL356PIC8025- Ind.Presión	VAL356TI8015- Ind.Temperatura	VAL356TIC8014- Ind.Temperatura	Estado
30676	2016-01- 08 11:38:00	4.5	NaN	69.658713	42.280192	18.769251	19.0	79.399877	99.160674	0
30677	2016-01- 08 13:38:00	4.4	NaN	67.954487	42.381221	18.411020	19.0	78.184952	98.775669	0
30678	2016-01- 08 15:38:00	4.2	NaN	69.688606	41.967134	18.601041	19.0	80.599028	101.165308	0
30679	2016-01- 08 17:38:00	4.2	NaN	69.274182	42.124866	18.582166	19.0	79.301819	99.934365	0
30680	2016-01- 08 19:38:00	4.2	NaN	69.095421	41.588124	18.593953	19.0	80.170472	100.804536	0
•••		• • •	•••			•••			***	



Drop Columns: se utiliza para eliminar columnas seleccionadas de un conjunto de datos. En este caso, se utilizó para eliminar los sensores de carga de motor de la bomba M003, debido a mediciones inexistentes durante un largo período en los datos capturados, evitando resultados anómalos con respecto a la realidad y permitiendo un procesamiento más preciso.









Rename Columns: permite cambiar el nombre de una o más columnas del conjunto de datos de esa manera asignar nombres más claros o corregir errores


se realizaron cambios en Los nombres de las columnas se han actualizado para que sean más intuitivos. Los originales (en negro) han sido reemplazados por versiones abreviadas y mas claras (en azul).








Set Dytipes: Se utiliza para cambiar y definir el tipo de datos en una columna. En este caso se utilizó para darle formato a la columna fecha como datetime y los valores de los sensores como datos numeric, de esa manera definir el tipo de dato y trabajar de manera separada.











Handle missing: Bloque que permite borrar datos erróneos del archivo, datos que no son número por ejemplo: espacios en blanco.







Filter Rows: Se utiliza para filtrar filas de una tabla de datos según las condiciones aplicadas. En este caso, según el planteamiento se utilizó para filtrar los datos capturados a partir del año 2016 en adelante y eliminar la información de los años anteriores. De esta manera, se trabaja únicamente con la data correspondiente a la etapa más reciente de operación del Reboiler.








Set Index: Se utiliza para establecer la columna de fecha como base temporal del análisis DataFrame, permitiendo ordenar y trabajar los datos según esa columna

establecer fecha como indice Set Index

	VAL356CI8017- Conductividad	VAL356M014- Carga Motor	VAL356M015- Carga Motor	VAL356PI8026- Ind.Presión	VAL356PIC8025- Ind.Presión	VAL356TI8015- Ind.Temperatura	VAL356TIC8014- Ind.Temperatura	Estado
Fecha								
2016-01-08 11:38:00	4.5	69.658713	42.280192	18.769251	19.0	79.399877	99.160674	0
2016-01-08 13:38:00	4.4	67.954487	42.381221	18.411020	19.0	78.184952	98.775669	0
2016-01-08 15:38:00	4.2	69.688606	41.967134	18.601041	19.0	80.599028	101.165308	0
2016-01-08 17:38:00	4.2	69.274182	42.124866	18.582166	19.0	79.301819	99.934365	0
2016-01-08 19:38:00	4.2	69.095421	41.588124	18.593953	19.0	80.170472	100.804536	0
•••					•••			




Filter rows: se utiliza para filtrar datos con ciertas características. En este caso, se filtraron los datos no posibles (outliers), los cuales no se consideran en el análisis por ser valores poco realistas. descartando la data del sensor de conductividad (CI8017) superior a 12 [μS/cm], ubicado entre el tanque de condensado y la bomba, para asegurar mediciones representativas en el procesamiento.





La función resample permite reagrupar y ajustar los datos en intervalos o ventanas de tiempo definidos, según el criterio del analista. Esta herramienta resulta útil tanto para modificar la granularidad temporal de la información como para establecer una nueva tasa de muestreo, dependiendo del análisis a realizar. En este caso particular, se opta por conservar la tasa de muestreo original de la base de datos, la cual está establecida en intervalos de 120 minutos (2 horas).








Aggregate: Este bloque nos ayuda a agregar funciones, en este caso particular se añadió el promedio de las columnas.

() Selected Block





Write CSV: Se utiliza para exportar los datos procesados a un archivo en formato .csv (valores separados por comas). Este bloque marca el paso final del flujo de trabajo, permitiendo guardar los resultados obtenidos tras la limpieza, filtrado y transformación de los datos.








Ahora se debe leer el archivo.csv que creamos anteriormente, esto se hace con el bloque que ya conocemos Read CSV, luego redefinir los valores, posteriormente volver a insertar la fecha como índice de la columna.







UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA



definir datos del eje X
Drop Columns

EJE X : SENSORES

Definir datos del eje Y Select Columns


EJE Y : ESTADO



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

Make Windows - window size offset 600T X window size number 5 X - label to choose in window last Normal Data Split Custom Split Train Ratio: 0.8 Test Ratio: 0.2

```
{'x_train': '6742 x (5,)', 'x_test': '4115 x (5,)', 'y_test': '4115 x ()'}
  # x train
array([[0., 0., 0., 0., 0.],
      [0., 0., 0., 0., 0.],
      [0., 0., 0., 0., 0.],
      ...,
      [0., 0., 0., 0., 0.],
      [0., 0., 0., 0., 0.],
      [0., 0., 0., 0., 0.]])
  # x test
array([[0., 0., 0., 0., 0.],
      [1., 0., 1., 1., 0.],
      [0., 0., 0., 0., 0.],
      [1., 0., 1., 1., 1.],
      [0., 1., 1., 1., 1.],
      [1., 1., 1., 1., 1.]])
  ## y test
array([0, 0, 0, ..., 1, 1, 1])
```





UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA





